

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÉHO MLÝNKU WILFA SVART NYMALT

Prodejce: GourmetKava s.r.o., IČ: 03724034, Za Kapličkou
1246, 54701 Náchod
www.gourmetkava.cz

1 Důležitá upozornění: Zásuvka a napájecí kabel musí být vždy pozorně zkontrolovány. Nepokládejte mlýnek na horký povrch. Nezasouvejte kabel do zásuvky mokřýma rukama. Mlýnek mohou používat děti od 8 let pod dozorem rodičů.

2 Tělo mlýnku je vyrobeno z černého plastu s povrchem z nerezové oceli. Dávkovač na kávu a nádobka na mletou kávu jsou vyrobeny z průhledného plastu s UV filtrem. Tento produkt je určen k domácímu použití.

3 Tento mlýnek disponuje mlecími kameny s jemným ozubením, což zaručuje rychlé a přesné mletí. Mlýnek nebude mlet, pokud nebude nádobka na mletou kávu dobře umístěna. Pomocí otáčivého kola můžete snadno nastavit hrubost mletí, kterou požadujete dle jednotlivých příprav kávy. Časovačem lze nastavit délku

mletí, podle toho kolik kávy chcete připravovat. Čím jemnější mletí, tím potrvá mlýnku déle namlet požadované množství.

4 Použití: Produkt je velmi snadný a bezpečný na použití. Před prvním použitím prosím proveďte testovací kolo: Nasadte mlecí disk na mlecí hlavici uvnitř těla mlýnku. Poté nasadte plastovou násypku na kávu a opatrně zašroubujte doprava. Naplňte zásobník čerstvou zrnkovou kávou v požadovaném množství a zavřete víčko. Zásobník pojme asi 250g kávy. Vložte zásobník na namletou kávu do správné pozice. Zastrčte mlýnek do zásuvky. Otočte časovač do Vámi požadovaného času, po který má mlýnek mlet. Zapněte mlýnek tlačítkem start.

5 Upozornění: Nikdy nesypejte kávu do násypky, pokud není správně nasazená. Před spuštěním mletí nastavte otočením kola hrubost mletí. Nikdy nevyndávejte zásobník na namletou kávu, pokud mlýnek stále mele. Otočte zásobník na zrnkovou kávu do polohy OFF. Poté jde zásobník na kávu snadnou vyjmout, stejně tak mlecí disk. Po vyčistění opět složte díly do původní podoby.

6 Čištění: Tento produkt by měl být obsluhován dospělými osobami. Mlýnek by se neměl vyskytovat ve vlhkém prostředí. Není určeno pro mytí v myčce nádobí. Neponořujte mlýnek do vody! Nečistěte mlýnek, zatímco je zapojen do sítě. Čistěte násypku, víčko, zásobník na

mletou kávu, a mlecí disk suchým hadříkem. Nepoužívejte vlhké ani chemické prostředky.

7 Uchovávejte mlýnek v suchu, mimo dosah dětí a mimo přímé sluneční záření. Při poškození mlýnku např. díky pádu, okamžitě přestaňte mlýnek používat. Neotvírejte celý mlýnek vlastními silami, např. úplné rozmontování. Zanikla by tím záruka.

8 Při jakýchkoliv problémech, kontaktujte prodejce.

9 Případné problémy: 1) mlýnek nemele při zapnutí tlačítka START. Možné důvody: Zástrčka není pořádně zasunutá do zdroje elektřiny. Zdroj elektřiny neodpovídá potřebám mlýnku 230 – 240V. Násypka na kávu je v poloze OFF (otočte pro nastavení hrubosti). Nádobka na mletou kávu není dobře umístěná. Čas není nastaven. 2) Zrnka nepropadávají do mlecího mechanismu. Možné důvody: zablokované kameny. Vypněte mlýnek a vyjměte násypku na kávu. Zjistěte, zda nejsou kameny zablokovány tvrdým předmětem, který nejde rozemlet. Zjistěte, zda nedošlo k poškození mlýnku.