

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÉHO MLÝNKU HARIO V60

Prodejce: GourmetKava s.r.o., IČ: 03724034, Za Kapličkou 1246, 54701
Náchod

www.gourmetkava.cz

1 Důležitá upozornění: Při rozebírání mlýnku se řiďte pouze instrukcemi v části o údržbě a čištění v tomto manuálu. GourmetKava s.r.o. nenes odpovědnost za vady či zranění způsobené používáním mlýnků pro jiné účely, než byl vyroben, nebo nesprávným používáním. V těchto případech budou reklamace být v záruční době posouzeny jako neplatné.

2 Bezpečnost: Nepoužívejte mlýnek, pokud je přívodní kabel porušený, nebo pokud je porušená zástrčka. Nenechávejte zapnutý mlýnek bez dozoru. Před čištěním vytáhněte mlýnek ze zásuvky. Stejně tak, pokud mlýnek nepoužíváte. Při vytahování ze zástrčky, uchopte zástrčku a vytáhněte ji. Netahejte za přívodní kabel. Neponořujte mlýnek do vody. Před čištěním vždy vytáhněte mlýnek ze zástrčky.

3 První použití: Před prvním použitím omyjte víčko zásobníku na kávu a zásobník na kávu horkou vodou a osušte. Položte mlýnek na suchý rovný povrch. Abyste připevnili násypku na motor mlýnku, nasadte násypku, zatlačte mírně dolů a otočte po směru hodinových ručiček.

4 Naplňte zásobník zrnkovou kávou a uzavřete násypku víčkem. Otočte vpravo kovovým šoupátkem, aby byl prostor nad mlecími kameny otevřen a zrna mohla propadat.

5 Nastavení hrubosti: Nastavení hrubosti provedete otáčením kola, kde můžete vybrat hrubost přesně pro přípravu

kávy, kterou právě potřebujete. Zastrčte mlýnek do zásuvky a nastavte vypínačem „AUTO“ pozici.

6 Mlecí kameny mlýnku V60 jsou speciálně sestaveny pro namletí kávy připravené v překapávači. Dokážete zde však namlet kávu jak jemně pro přípravu espressa, tak hrubě do frenchpress konvice. Pro jemné mletí pohybujte na stupnici doleva, pro hrubé doprava.

7 Pokud chcete mlet kávu v módu „AUTO“, nastavte spínačem „AUTO“ a poté se káva začne mlet ve chvíli, kdy přitisknete dripperem spouštěcí destičku V60. Pokud chcete zahájit mletí manuálně, přepněte do módu ON a káva se ihned začne mlet.

8 Údržba a čištění: Mlýnek vypněte (pozice OFF) a vytáhněte ze zásuvky. Uvolněte násypku a to tak, že ji otočíte proti směru hodinových ručiček a vytáhnete ji nahoru. Zmáčkněte a držte tlačítko „UNLOCK“ a druhou rukou otáčejte vrchní částí, dokud se nesečkají šipky na spodní i vrchní části. Poté vytáhněte vrchní mlecí kamen. Očistěte kameny přiloženým kartáčkem. Odstraňte z mlýnku vrchní otáčivé kolo nastavující hrubost a očistěte i spodní kamen. Jakmile jsou kameny očištěny, vložte je zpět do původní polohy přes šipky na stejné úrovni. Vložte opět vrchní mlecí kámen a otočte po směru hodinových ručiček do požadované hrubosti mletí. Při vkládání horního kamene přikládejte k sobě bílý znak s bílou šipkou stejně jako na str. 16 návodu.